

SLW9987 Zenélő szőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Zenélő szőnyeg - dob

Cikkszám: #SLW9987

Tartalom: 1 db Zenélő szőnyeg, 1 db MP3 kábel, 2 db dobverő

Használat előtt

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 4 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget. Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.

JÁTÉK

- Az alap funkció dob.
- A MODE1/2 lenyomásával válthat a 2. módra. A SELECT gombbal választhat háttérzenét. Ezután a zenére dobolhat.
- MP3 funkció: a szőnyeghez csatlakoztat MP3 lejátszót, így a kedvenc dalaira is dobolhat. A 2. mód nem elérhető, amikor külső eszköz van a szőnyegre csatlakoztatva.
- A hangerő szabályozható.

A TERMÉK ÁBRÁJA



ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.