

## SLW9981 Zenélő szőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

### Zenélő szőnyeg - 2 az 1-ben

Cikkszám: #SLW9981

Tartalom: 1 db Zenélő szőnyeg, 1 db MP3 kábel

#### Használat előtt

- Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 4 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget.
- Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.
- 2 játékos játszhat vele.
- A billentyűkön és a dobon egyszerre is lehet játszani. A zenepanel hátulján csatlakoztathatunk MP3 lejátszót is a szőnyeghez. Ha ilyen eszközt csatlakoztatunk, a Demo mód nem működik.

#### Billentyűk

##### JÁTÉK

- Ha a Játék (Play) mód gombját megnyomjuk, a szőnyeg hangszerként működik. Az alap hangszer a zongora.
- A kívánt hangszerre nyomva bármelyikre átállíthatjuk a szőnyeget.
- 8 hangszer érhető el: zongora, szaxofon, trombita, vibrafon, hárfa, gitár, zenedoboz és harmonika.
- A kiválasztott dallam a kiválasztott hangszeren egy fehér billentyű lenyomásával játszható le.
- A dallam végeztével bármelyik billentyű lenyomásával újraindíthatja ugyanazt a dallamot.
- A mód gombok lenyomásával a zene azonnal a kívánt módra vált.

##### DEMO

- A Demo mód gombjának lenyomásakor a rendszer a demo lejátszásra vált.
- 10 demo dal közül választhat, a dalokat a DEMO gomb lenyomásával léptetheti tovább.
- Demo módban billentyűzetten játszhat.
- A mód gombok megnyomásával azonnal játékmódot válthatunk.

##### FELVÉTEL

- A Felvétel (Record) mód gombjának lenyomásakor a felvételt jelző lámpa fog világítani.
- A hangszer tetszőlegesen változtatható a hangszerek gombjaival.
- Rövid felvételt követően tovább játszhat, de az nem lesz rögzítve.
- A Felvétel mód gombjának újbóli megnyomásával törlődik a korábban felvett dallam.

## **VISSZAJÁTSZÁS**

- A Visszajátszás (Playback) gomb megnyomásával hallhatjuk a felvett dallamot.
- A teljes dallam lejátszása utána Visszajátszás gomb újbóli megnyomásával újra lejátszhatjuk ugyanazt a dallamot.

## **Megállítás**

- A STOP gomb leállít minden funkciót.

## **DOB**

### **JÁTÉK**

- Itt kedvére dobolhat a kedvenc dalaira.

### **DEMO**

- A dob oldalán további 4 demo dal érhető el.

## **MEGÁLLÍTÁS**

- A STOP gomb leállít minden funkciót.

## **A TERMÉK ÁBRÁJA**



## **ELEMekkel KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK**

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.