

## SLW9789 Játékszőnyeg használati útmutatója

Köszönjük, hogy megvásárolta a Zenélő szőnyeg - dob nevű terméket.

I. A Zenélő szőnyeghez jár egy irányítópanel, egy szőnyeg, egy mikrofon és két dobverő. Az irányítópanelen van egy ki- és bekapcsoló gomb, és egy jelzőfény. 8 hangszer szólaltatható meg a szőnyeggel, amin két mód közül lehet választani.

### **Tartozékok:**

A játékhoz tartozik egy irányítópanel, egy szőnyeg és egy kalapács.

### **Beüzemelési útmutató:**

Az elemtartó fedelét csavarhúzóval nyissa fel. Helyezzen be 3 db AA elemet a helyes polaritással (+/-).

### **Használati útmutató:**

1. Kapcsolja be a bekapcsoló gomb ON állásba mozdításával. Ilyenkor a játék hangot ad ki. A kijelző 00-t mutat.

2. A játékszőnyegen három szint van. Az alapbeállítás az első szinten van. A SELECT gombbal tud szintet választani.

#### *3. Első szint:*

A szőnyegen hét vakond látható, az orruk pedig világít. Ha világít, csapjon rá a kalapáccsal. Ha eltalálja, a szőnyeg hangot ad és a kijelzőn emelkedik a pontszám. 30-szor villan fel fény, és 20-szor kell eltalálni a szint teljesítéséhez.

#### *4. Második szint:*

A szabályok ugyanazok, mint az első szinten. A fények gyorsabban villannak fel. 65 villanásból 60-at kell eltalálni a szint teljesítéséhez.

#### *5. Harmadik szint:*

A szabályok ugyanazok, mint az első szinten. A fények még gyorsabban villannak fel és lesznek olyan helyzetek, amikor egyszerre két vagy három fény is felvillan. 100 villanásból 95-öt kell eltalálni a szint teljesítéséhez. Ha az összes szintet teljesítette, éljenzést fog hallani.

6. A szőnyeg automatikusan kikapcsol 2 perc tétlenség után.

A termék ábrája



### **FIGYELMEZTETÉS**

1. A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.
2. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat (kést, ollót, stb) a szőnyegen.
3. A termék minden eleme csak játék.
4. A szőnyeg nem mosható.

### **ELEMEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK**

1. Az elemeket felnőtt cserélje. Csak a javasolt elemeket használja.
2. Ne töltsé a nem újratölthető elemeket.
3. A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsé.
4. A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsé.
5. Ne keverje az alkáli, a hagyományos (karbon-cink) és a tölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
6. Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
7. Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
8. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
9. Ne zárja rövidebbre a tápegységet.
10. Ha hosszú ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket.