

SLW9989 Játékszőnyeg használati útmutatója

A zenélő szőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a zenélő szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Zenélő szőnyeg - dob

Cikkszám: #SLW9989

Tartalom: 1 db játékszőnyeg, 1 db kalapács

Használat előtt

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget. Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.

JÁTÉK

- A szőnyegen hét vakond látható, az orruk pedig világít. Ha világít, csapjon rá a kalapáccsal.
- Első szint - 30-szor villan fel fény, és 20-szor kell eltalálni a szint teljesítéséhez.
- Második szint - A fények gyorsabban villannak fel. 65 villanásból 60-at kell eltalálni a szint teljesítéséhez.
- Harmadik szint - A fények még gyorsabban villannak fel. 100 villanásból 95-öt kell eltalálni a szint teljesítéséhez.

A TERMÉK ÁBRÁJA



ELEMekkel KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsé.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsé.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.