

570mm x 70mm
雙面印刷

ENGLISH For ages 5+

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste. Batteries are dangerous for health and the environment. Help to protect the environment against health risks. Ask your child to dispose of batteries properly in your local collection points. In this way, batteries can be recycled safely.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

Safety Precautions: - Remove battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Silverlit SHELLS SAS, 80 rue Barthelémy Darjoux, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

CAUTIONS:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable battery should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity. (+ and -)
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.

Note: - Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
- You are advised to replace the battery as soon as the function becomes impaired.
- Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.
- Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.
- Under the environment with electrostatic discharge, the simple may malfunction and require user to reset the sample.

Care and Maintenance: - Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
- Wipe the toy gently with a clean damp cloth.
- Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.
- Do not submerge the toy into water that can damage the electronic assemblies.

Battery requirement (Créature): Power Supply: DC 3.0 V / 0.3W
Rating: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (included)

MAGYAR 5 éves kortól

FIGYELMI! FULLADÁS-VEZESZŐ - Apró alkatrészek, 3 év alatt nem ajánlott.

Az ábrázolt szemeset kín azt jelzi, hogy hagyományos elemek, lithium elemek, gombaelemek, elemcsomagok stb. nem kerülhetnek a kimmunkalcs hulladékba. A gombaelemek a kimmunkalcs hulladékba a környezetbe. Kérjük, óvja a környezetet az egészségügyi kockázatoktól. Figyelmeztessze gyermeket, hogy az elemeket tisztán és kijelölt összegyűjtőben helyezze el. Ezáltal az elemek biztonságosan újrahasznosíthatók lesznek.

E-hulladékok (angolul: waste electrical and electronic equipment, röviden: WEEE) Az eszköz használatát kivéve a kábel nélküli tápellátás el kell távolítani az eszközről és a kábel nélküli részeket vigye el a helyi gyűjtőpontra. Az egyéb alkatrészeket helyezze ki az általános törmelékbe.

Biztonsági előírások: - Tartsa mindig az elemeket a játékból, amikor azt nem használja. Figyeljen! A gyermek által nem engedélyezett változtatások, figyelmetlen kivételzése érvényteleníti a készülék garanciáját. Amennyiben arra gyanakszik, hogy a gyermek lenyelt, vagy bármely más módon a testébe jutott bármely elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

Figyeljen! A használt elemeket haladéktalanul vegye meg, az új elemeket a használt elemekkel együtt tartsa távol gyermekektől. Amennyiben arra gyanakszik, hogy a gyermek lenyelt, vagy bármely más módon a testébe jutott bármely elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

FRANÇAIS À partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement et les déposer au point de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des déchets électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Consignes de sécurité: - Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.
- Essayez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Alimentation: DC 3.0 V / 0.3W
Vermogen: Batteries: 2 x 1.5 V 'AG13/LR44 (inbegrepen)

1. Delivery Contents • Tartozások • Contenu • Inhoud van de verpakking • Contenido incluido • Contenuto della confezione • Комплект поставки • Acessórios incluídos

3. Press the button for light and sound effect (Press & hold for special sound effect)

1. Nyomja meg a gombot a fény-és hanghatásért (Tartsa nyomva a különleges hanghatásért). Az összeszenéshez kövesse a képen láthatókat.
2. Appuyez sur le bouton pour des effets lumineux et sonores (Maintenez-le enfoncé pour des effets sonores spéciaux)
3. Druk de knop voor licht- en geluidseffecten (Druk en houd ingedrukt voor speciale geluidseffecten)
3. Pulsa el botón para activar los efectos de luz y sonido (Mantenga pulsado para activar efectos de sonido especiales)
3. Prem il pulsante per effetti sonori luminosi (Tenete premuto per effetti sonori speciali)
3. Нажмите кнопку для включения световых и звуковых эффектов. Клакните и удерживайте, чтобы услышать специальный звуковой эффект.
3. Prime o botão para efeito de luz e som (Mantém premido para efeito sonoro especial)

4. For optimal glow in the dark effect, please place the assembled toy under direct sunlight or artificial light for at least 1-2 minutes.

GLOW IN THE DARK! - VILÁGÍT A SÖTÉTBEN! - BRILLE DANS LE NOIR! - GLETT LICHT IN HET DONKER! - BRILLAN EN LA OSCURIDAD! - BRILHA AL BUIO! - БРЕИТЧР В ТЕМНОТЕ! - BRILHA NO ESCURO!

4. A sötétben világító hatás eléréséhez kérjük, helyezze közvetlen napsütésbe a játékot 1-2 percre.
4. Pour un effet fluorescent optimal, placez le produit sous la lumière du soleil ou d'une lampe pendant 1 à 2 minutes.
4. Voor het optimale glow in the dark effect plaats je het in elkaar gezette product onder direct licht (of zonlicht) voor minimaal 2 minuten.
4. Para un efecto óptico de brillo en la oscuridad, por favor ponga el juguete montado bajo la luz directa del sol o la luz artificial por lo menos 1-2 minutos.
4. Per un effetto fluorescente ottimale, esponi il giocattolo completamente assemblato alla luce solare o artificiale per almeno 1-2 minuti.
4. Для оптимального эффекта свечения в темноте поместите собранную игрушку под прямой солнечный или искусственный свет на 1-2 минуты.
4. Para um efeito ideal de brilho no escuro, coloque o brinquedo montado sob a luz direta do sol ou luz artificial durante, pelo menos, 1-2 minutos.

1. Waarschuwingsgevaar - Kleine Onderdelen en kleine ballen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder risico.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder riesgo.

1. El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Códese en la medida le bescheiden legen gezondheidssrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggeven door ze af te geven bij een inzamelruimte van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycleerd zonder riesgo.

2. Battery Installation • Elemek behelyzése • Instalação de pilas • Installazione delle batterie • Установка Батареек • Instalação das pilhas

4. A sötétben világító hatás eléréséhez kérjük, helyezze közvetlen napsütésbe a játékot 1-2 percre.
4. Pour un effet fluorescent optimal, placez le produit sous la lumière du soleil ou d'une lampe pendant 1 à 2 minutes.
4. Voor het optimale glow in the dark effect plaats je het in elkaar gezette product onder direct licht (of zonlicht) voor minimaal 2 minuten.
4. Para un efecto óptico de brillo en la oscuridad, por favor ponga el juguete montado bajo la luz directa del sol o la luz artificial por lo menos 1-2 minutos.
4. Per un effetto fluorescente ottimale, esponi il giocattolo completamente assemblato alla luce solare o artificiale per almeno 1-2 minuti.
4. Для оптимального эффекта свечения в темноте поместите собранную игрушку под прямой солнечный или искусственный свет на 1-2 минуты.
4. Para um efeito ideal de brilho no escuro, coloque o brinquedo montado sob a luz direta do sol ou luz artificial durante, pelo menos, 1-2 minutos.

4. A sötétben világító hatás eléréséhez kérjük, helyezze közvetlen napsütésbe a játékot 1-2 percre.
4. Pour un effet fluorescent optimal, placez le produit sous la lumière du soleil ou d'une lampe pendant 1 à 2 minutes.
4. Voor het optimale glow in the dark effect plaats je het in elkaar gezette product onder direct licht (of zonlicht) voor minimaal 2 minuten.
4. Para un efecto óptico de brillo en la oscuridad, por favor ponga el juguete montado bajo la luz directa del sol o la luz artificial por lo menos 1-2 minutos.
4. Per un effetto fluorescente ottimale, esponi il giocattolo completamente assemblato alla luce solare o artificiale per almeno 1-2 minuti.
4. Для оптимального эффекта свечения в темноте поместите собранную игрушку под прямой солнечный или искусственный свет на 1-2 минуты.
4. Para um efeito ideal de brilho no escuro, coloque o brinquedo montado sob a luz direta do sol ou luz artificial durante, pelo menos, 1-2 minutos.

4. A sötétben világító hatás eléréséhez kérjük, helyezze közvetlen napsütésbe a játékot 1-2 percre.
4. Pour un effet fluorescent optimal, placez le produit sous la lumière du soleil ou d'une lampe pendant 1 à 2 minutes.
4. Voor het optimale glow in the dark effect plaats je het in elkaar gezette product onder direct licht (of zonlicht) voor minimaal 2 minuten.
4. Para un efecto óptico de brillo en la oscuridad, por favor ponga el juguete montado bajo la luz directa del sol o la luz artificial por lo menos 1-2 minutos.
4. Per un effetto fluorescente ottimale, esponi il giocattolo completamente assemblato alla luce solare o artificiale per almeno 1-2 minuti.
4. Для оптимального эффекта свечения в темноте поместите собранную игрушку под прямой солнечный или искусственный свет на 1-2 минуты.
4. Para um efeito ideal de brilho no escuro, coloque o brinquedo montado sob a luz direta do sol ou luz artificial durante, pelo menos, 1-2 minutos