

Összeszerelési útmutató

Version Number: TJISO170303

Összeszerelés előtti előkészületek

- A** Készítsen elő egy ollót.
- B** Nyissa ki a szerszámkészlet dobozát, és vegye ki az összeszereléshez szükséges szerszámokat (T1, T2, T3) és a pótkereket stb.
- C** Távolítsa el a védőfóliát és a műanyag védőburkolatot (P1, P2, P3) (Az újrahasznosítható hulladékként ártalmatlanítsa).

Kezdje összeszerelést

1 Pótkerek felszerelése

Használja a mellékelt T3 csavarkulcsot a hátsó tengely anyacsavar (d) és az alátét (c) leszereléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarozzon. Ezután szerelje fel a pótkerek alátétét (a), a pótkerek tartó rúdját(b), az alátétet (c) és az anyát (d). Húzza meg az anyát (d) az óramutató járásával megegyező irányba, győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzült a pótkerek.

Ugyanígy rögzítse a másik oldali pótkereket.

2 A kormányrúd beszerelése

Távolítsa el a fekete műanyag sapkát (P3) a stucni végéről (e). Helyezze be a stucnit (e) a kerékpár (i) fejszőjébe. Győződjön meg arról, hogy a minimális behelyezési vonal (h) a fejsző (i) belsejében van, nem látszik, és a fékkábelek (f) a kerékpár fejszőve előtt vannak. Igazítsa a kormányrudat és a stucnit úgy, hogy az első kerék egyenesen álljon. Húzza meg a stucni tetején található csavart az imbuszkulccsal (T1) az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa a fékkart (g) 30-40 fokban szögbe. Húzza meg a fékkart tetején található (g) csavart a kerékpárhoz mellékelt imbuszkulccsal (T2).

3 Az ülés beszerelése

A mellékelt T3 csavarkulcs segítségével lazítsa meg az anyát (j) az óramutató járásával ellentétes irányban. Helyezze be a nyeregcsövet a megfelelő helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy nem látható a (k) biztonsági vonal. Állítsa be a nyereg magasságát a gyermek magasságának megfelelően. Az ülés legalacsonyabb pozíciójánál a nyeregcső majdnem teljesen benne van a nyeregvázcsőben, győződjön meg róla, hogy a nyeregvázcső szorító megfelelően rögzült. A T3 csavarkulcs segítségével húzza meg az anyát (j) az óramutató járásával megegyező irányban, és győződjön meg arról, hogy a nyereg rögzítve van.

4 Pedálok beszerelése

Nézze meg a pedálokat, és derítse ki, hogy melyik a bal oldali, és melyik a jobb oldali. Csavarja be a jobb oldali pedált az óramutató járásával megegyező irányba. A bal pedált az ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN. A csavarkulcs segítségével húzza meg mindkét pedált.

5 Műanyag csavar kupakok felhelyezése

Szerelje fel a vízálló műanyag kupakokat (W1, W2) az első és hátsó tengely végén lévő anyákra.

Mostanra befejeződött a RoyalBaby kerékpár fő részeinek összeszerelése.

Ha megvásárolta a többi alkatrészt, például a sárvédőt, a kosarat, a kitámasztót, kérjük, olvassa el a megfelelő útmutatókat a felszereléshez. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használatra ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT az első kerékpározás előtt. Javasoljuk, hogy minden kerékpározás előtt ellenőrizze az egész kerékpárt, különös tekintettel a fékekre és a kerekekre. Fontos a rendszeres karbantartás. Ha további kérdése van az összeszereléssel vagy a kerékpár használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Értékesítési szolgáltatásunk: service@r-baby.net. Kívánjuk, hogy gyermeke élvezze a kerékpározást!

* Első fehér prizma - rögzítve a kormányra



* Hátsó piros prizma - rögzítve az nyeregcsőre vagy a hátsó villán lévő tartóra.



* Kitámasztó - Szerelje össze a kitámasztót, úgy hogy a baloldalon legyen. A kitámasztó összeszerelésének folyamata megegyezik a pótkerek összeszerelésével. A kitámasztó 16/18 hüvelykes kerékpárokhoz használható.

