

mindig légy résen! Ne feledd: minthogy mindig eggyel kevesebb liliomlevél van, mint ahány játékos, egy játékosnak nem jut hely. Amennyiben egy liliomlevelet két játékos próbál elfoglalni, az a játékos kap pecsétet, akinek sikerül elfoglalnia a liliomlevél nagyobb részét.

Amint a játékosok befejezték a pecsételést, csak nyomják meg Breki kobakját, hogy indulhasson a következő forduló.

A játék vége

Hat fordulót követően a játékosok számolják össze pecsétjeiket. Az a játékos lesz a győztes, aki a legtöbb pecsétet gyűjtötte össze. Döntetlen állás esetén, egy döntő fordulót kell játszani Brekivel. Ebben az esetben egyetlen liliomlevelet helyeztetek a földre, a többi tegyék félre. Nyomjátok meg Breki kobakját a döntő forduló elindításához. A végső győztes az a játékos lesz, akinek sikerül ráállnia a liliomlevélre, amikor a GONG elhangzik.

Tipppek

A játék szüneteltetéséhez nyomd le és tartsd így 3 másodpercig Breki fejét.

A játék újraindításához csak nyomd meg ismét Breki fejét.


A használati utasítás meghallgatásának kihagyásához csak nyomd meg Breki kobakját kétszer, hogy a következő mondatra ugorjon.

A játék kikapcsolásához csúsztasd a kapcsolót OFF (ki) állásba. Ha elfelejtetted, Breki automatikusan készenléti állapotba fog kapcsolni néhány másodpercet követően.

Az elemek behelyezése:

A játék három 1.5V « AAA » (R03) elemmel működik. Az elemeket a játék tartalmazza, de azok kizárólag a termék bemutatását szolgálják, nem hosszú élettartamúak. A megfelelő működés biztosításához alkáli elemek használata javasolt. Az újratölthető elemek használatát nem javasoljuk, mert nem biztosítanak megfelelő áramellátást.

Egy csavarhúzó segítségével nyissuk fel az elemtartó rekeszt, amely a játék hátoldalán található. Helyezzük be az elemeket a rekeszen feltüntetett ábrának megfelelően, ügyelve a helyes polarításra. Zárjuk vissza az elemtartó rekesz fedelét.



Az elemek behelyezése

AZ ELEMEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Kizárólag a gyártó által javasolt elemeket használjuk. Ne keverjük a használt és az új elemeket. Ne keverjük a különböző típusú elemeket (alkáli, hagyományos [karbon-cink] és újratölthető [nikkel-kadmium]). Az elemek behelyezésénél ügyeljünk a helyes polarításra. Az elemek kivezetéseit ne zárjuk rövidre. Amennyiben hosszú ideig nem használjuk a terméket, távolítsuk el az elemeket. A nem újratölthető elemeket ne töltsük újra. Az újratölthető elemek feltöltés előtt távolítsuk el a termékből. Az elemeket rendszeresen ellenőrizzük. A lemerült elemeket távolítsuk el a termékből. Az elemek behelyezését mindig felnőtt felügyelettel végezzük. Az újratölthető elemek töltését felnőtt felügyelettel végezzük. A használt elem veszélyes hulladék, ne dobjuk tűzbe, ne rongáljuk eldobásukkal a környezetünket, ne dobjuk háztartási hulladékba. Juttassuk el a helyi szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy újrahasznosító központba. Amennyiben a termék működésében lassulást, vagy torzulást tapasztalunk: cseréljük ki az elemeket.

Biztonsági intézkedések:

Kérjük, őrizd meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozások végett.

Kérjük, kövesd a lenti tanácsokat, hogy a játék esetleges sérülését elkerüld:



- Mielőtt a terméket a gyermeknek adnánk, távolítsunk el minden csomagoláselemet, ezek nem a termék részei (műanyag rögzítők, címkék, huzalok, stb.)
- A játékot száraz helyen tárolod.
- A játékot közvetlen napfénytől és hőforrástól védve tárolod.
- Ne szereld szét a terméket.
- Védj kemény felületektől.

- Tartsd tisztán a játékot, enyhén nedves törölkendővel töröld át időről-időre.
- Távolítsd el az elemeket a játékból, amennyiben hosszabb ideig nem használod.
- A pecsétnyomok szappanos vízzel lemoshatóak.
- A liliomleveleket ne tedd mosógépbe.



Pb

Ez a termék szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó logóval van ellátva elektronikus jellegéből adódóan. A szelektív gyűjtés 2002/96/CE Európai Uniósi direktíva irányelveinek megfelelően elkülönítve gyűjthető, valamint újrahasznosítható, ezzel csökkentve a környezetre gyakorolt hatását. További információért, kérjük a helyileg illetékes hatóságokkal egyeztess. A nem elkülönítve gyűjtendő elektronikai berendezések veszélyt jelentenek a környezetre és a közegészségügyre, minthogy veszélyes anyagokat (nehézfémeket) tartalmaznak.



0-3

Ólomtartalom (Pb) több, mint 0,004%. Kérjük, távolítsd el a lemerült elemeket a termékből és juttasd el a kijelölt szelektív hulladékgyűjtőbe.

Figyelem! A termék nem alkalmas 36 hónapos kornál fiatalabb gyermeknek. Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély!



Modell & Hobby
TOYS
Interaktív

Magyarországon forgalmazza
és importálja:
Modell & Hobby Kft.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B.
Tel.: + 36 1 431 7451
www.modellhobby.hu

zan-zoon

©2017 Zanzoon
Zanzoon - 90 rue de Villiers –
92300 Levallois-Perret - France
E-mail : zanzoon@zanzoon.net
www.zanzoon.net

Cikkszám: 4517101