

1. Húzza szét a motor csatlakozását (1. lépés)
2. Húzza le a vízhűtő csöveket a csatlakozásokról (2. lépés)
3. Távolítsa el a motorrögzítő csavarokat (3. lépés)
4. Húzza ki a motort a helyéről. (4. lépés)
5. Fogja le a gumi részénél a tengelyt, és egy kulcs segítségével
6. távolítsa el a propellert. (5. lépés)

6. A hajó orra felé húzza meg a tengelyt (6. lépés)
7. Cseppentsen kenőanyagot a tönkcsőbe. (7. lépés)
8. Forgassa meg és tolja előre illetve a hátra a tengelyt, hogy a kenőanyag egyenletesen elterüljön a tönkcsőben. (8. lépés)
9. Fogja le a gumi részt és egy csavarkulcs segítségével húzza meg a záróanyát. (9. lépés)
10. Helyezze vissza a motort a helyére (10. lépés)
11. Húzza meg a csavarokat (11. lépés)
12. Csatlakoztassa a vízhűtés csöveit a hűtőkörre. (12. lépés)
13. Csatlakoztassa a motor kábeleit (13. lépés)

FI: 1. A kábelek ne érjenek forgó, mozgó alkatrészekhez, mert megsérülhetnek.

2. Minden csatlakozó megfelelően legyen összekötve!

3. Győződjön meg róla, hogy a kabinfedelek jól zárnak a vízmentesség megfelelő legyen!


Hajó párosítása a távirányítóval

Helyezze a modellt a vízre (Bekapcsolás után a modelnek vízben kell lennie, hogy működjön, száraz felületen a motor nem indul el biztonsági okokból!). Kapcsolja be a távirányítót. A LED jelzőfény villogni kezd és "Bip" hangot ad ki, a távirányító pedig "Bipbop-bip" hangot ad ki és a LED folyamatosan fog villogítani. Ez jelenti, hogy a hajó és a modell párosítása megtörtént.

Figyelem!


1. 14 éves kor felett ajánlott modell! Felnőtt felügyelete mellett használható!
2. Használat után ne tölts fel azonnal az akkumulátort, várja meg míg azok lehűlnek.
3. Ne használja a modellt emberek között, és olyan vízfelületen mely szennyezett, vagy vízinövényekkel teli.
4. Apró alkatrészeket is tartalmaz a modell, melyet gyermekek lenyelhetnek!
5. Figyeljen arra, hogy a forgó propeller súlyos sérülést okozhat! Az akkumulátor kezelésére fordítson kiemelt figyelmet, ne hagyja felügyelet nélkül töltés közben!
6. A motor forró lehet, mely égést okozhat, ha hozzányúlunk használat után.
7. Ellenőrizze rendszeres időközönként a töltőkábelt és a hajó elemeit. Hiba észlelése esetén ne próbálja meg azt megjavítani, forduljon a kereskedőhöz pótalkatrészért vagy javításért.

1.Előremenet




Húzza meg a gázkart. A hajó elindul előre.

2.Hátramenet




Tolja előre a gázkart. A hajó hátrafelé indul.

3.Balforduló




Húzza meg a gázkart és közben fordítsa a kormánykereket balra. (óra járásával ellentétes irányba)

4.Jobbforduló




Húzza meg a gázkart és közben fordítsa a kormánykereket jobbra. (óra járásával megegyező irányba)

5.Fordulás bal trim





Amennyiben a hajó siklás közben magától jobbra fordul, állítson a trimen addig, amíg a hajó egyenesen nem siklik.

6.Fordulás jobb trim





Amennyiben a hajó siklás közben magától balra fordul, állítson a trimen addig, amíg a hajó egyenesen nem siklik.

7. Hátramenet trim




Amennyiben a gázkar középállásban van de a hajó ennek ellenére előre úszik, állítson a hátramenet trimen amíg a hajó meg nem áll.

8. Előremenet trim



Amennyiben a gázkar középállásban van de a hajó ennek ellenére hátrafele úszik, állítson az előremenet trimen amíg a hajó meg nem áll.

9.180°Fordulás



1. lépés




2. lépés

A hajó fordulása közben amennyiben a hajó átfordult, képesek lehetünk azt visszafordítani. Kormányozunk balra és húzzunk gázt, majd jobbra kormányozunk és újra húzzunk gázt. ismételjük meg a műveletet amíg a hajó vissza nem fordul.


Karbantartás

- 1.Használat után távolítsuk el az elemeket.
- 2.Kérjük na hagyja tűző napon a modellt, mivel az erős napsugárzás a lakkozásszerűsítését vonhatja maga után.
- 3.Amennyiben hosszabb ideig nem használja a modellt, kérjük, mind a hajóból, mind a távirányítóból távolítsa el az elemeket.




Használatot követően a hajót kívül és belül is törölje egy puha rongy segítségével szárazra.

Alkatrészek listája




Q8-01
Vevőegység



Q8-02
motor



Q8-03
akku




Q8-04
kormány szervó



Q8-05
USB töltő



Q8-06 vízcső



Q8-07
kormányrudazat



Q8-08
hajócsavar




Q8-09
tengely




Q8-10
tönkcső



Q8-11
kormány lapát
pozícionáló



Q8-12
test



Q8-13
fedél



Q8-14
bemutató állvány



Q8-15
kormány mű



Q8-16 irányító
lapok



Q8-17
szilikon gumigyűrű



Q8-18
töltőkábel