


- Amennyiben szivárgó elemfolyadékkal került kapcsolatba, azonnal mossa le a ruhát vagy a bőrfelületet.
- A tölthető elemek megóvása érdekében rendszeresen töltsd őket, az ajánlottnak megfelelő típusú töltővel.
- Az elemeket felelősségteljesen dobja ki. Ne dobja őket tűzbe.

• Alacsony elemtöltöttségénél az autó nem működik rendesen. Cseréljen elemet.



• Ne játsszon vele magasfeszültségű kábelek közelében. Biztonságos helyen használja.




• Ne játsszon vele homokban, hóban vagy vízben, mert meghibásodhat.



• Tartsa távol a játékot a hőtől vagy az erős (nap)fénytől, valamint kapcsolja ki, ha nem játszik vele.



• Maradjon hatótávolságon belül, és a távirányítót felfelé tartva célozzon a játékra. Ha adója rendelkezik antenna hordozó hurok funkcióval, akkor az üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy az antennát levették-e a tartóról és kiegyenesítették-e.



KARBANTARTÁS

- Hosszabb használaton kívüli időre távolítsa el az elemeket a játékból.
- Puha ronggyal tisztítsa a játékot.
- Ne melegítse és ne tegye ki erős napfénynek.
- Tartsa szárazon.
- Rendszeresen ellenőrizze a játékot a kábelek, csatlakozók, illesztések és egyéb alkatrészek sérülései után kutatva. Amennyiben sérülést fedez fel, javításig ne használja a terméket.

A képek csak illusztrációk.



ÚTMUTATÓ

Az útmutató a következő típusokhoz készült: 49600-2,49600-11,49600-12

Frekvenciasávok: 2400–2483,5 MHz
Maximális adótéljesítmény (EIRP): Legfeljebb 10 mW.

FIGYELEM:
FULLADÁSVESZÉLY
Apró alkatrészek. Nem alkalmas 3 éven aluli gyerekek számára.

Modell & Hobby
TOYS
Importálja és Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097. Budapest Könyves Kálmán Krt. 12.
Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu


Őrizze meg az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

RASTAR GROUP
Add:Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
Http://www.rastar.com


01.04.49600.08600

MŰKÖDTETÉSI ÚTMUTATÓ


①



②



③





Ha a LED fény kialszik, a párosítás befejeződött.

- Az alváz rögzítő elemével az elemtartó zárja elcsavarható, ahogy a képen látható. Lásd az 1. ábrát.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a 5 X AA elemet az autóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rögzítéséhez. Lásd az 1. ábrát.
- Nyissa fel a fedelet, és helyezze a 2 X AA elemet a távirányítóba megfelelő polaritással, majd zárja le a fedelet és forgassa el a gombot az elemfedél rögzítéséhez. Lásd az 1. ábrát.
- Játék megkezdése előtt minden alkalommal csatlakoztatni kell a távirányítót és az autót.
- A távirányító LED-je villogni kezd és készen áll a párosításra. Kapcsolja be az autót, ekkor a LED kialszik. Ez azt jelenti, hogy a párosítási folyamat befejeződött. Ezután az autó irányíthatóvá válik. Lásd a 3. ábrát.
- Állítsa be az irányba igazító pöcköt úgy, hogy az autó egyenesen haladjon.
- Amikor a LED-jelzőfény elsötétedik, cserélje ki az elemeket, mert lemerültek.
- Ha az autó sebessége lassul, akkor az autó elemei merülnek; cserélje ki őket.
- A 2,4 GHz-es adóegységek képesek több autó egyidejű vezérlésére interferencia nélkül, feltéve, hogy a párosítási folyamat minden egyes autóval megtörténik. Vagyis, az első távirányítót párosítsuk az első autóval, hagyjuk bekapcsolva, majd a második távirányítót párosítsuk a második autóval és így tovább...
- Játék után kapcsolja ki az autót.

JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK

A termék 2.4GHz frekvencián kommunikál, amely technológia több eszközzel is kompatibilis, és ami által gyors a reakcióideje, pontosak a reakciói és ritkán kerül interferenciába.

FIGYELEM

- Ne keverje a különböző típusú, vagy az új és régi elemeket. A lemerült elemeket vegye ki a játékból.
- Az elemeket felnőtt cserélje. Azokat helyes polaritással helyezze be. Az áramforrást ne zárja rövidre.
- Ne töltsd a nem tölthető elemeket. A tölthetőket a játékból eltávolítva töltsd. Az elemtöltést felnőtt vagy 8 évnél idősebb gyermek végezze. Szivárgó vagy törött elemeket ne töltsön.
- Tölthető elemeket csak szülői felügyelet mellett töltsön.
- Csak az ajánlott elemekkel megegyező típust használjon.
- Ne vigye az elemeket tűz, hőforrás, víz vagy közvetlen napfény közelébe.