


YOUR OMG! PET — AZ OMG! KISKEDVENCED



IS YOUR OMG! PET A GIRL OR BOY? FIÚ VAGY LÁNY/AZ OMG! KISKEDVENCED?

Dip the tip of the Smoothie in warm water (35-42°C/95-107°F). It will magically change color!

Mártsd bele a cumisüveg tetejét meleg vízbe (35 és 42°C között) és már fény is derül a titokról.

Pink = girl. Rózsaszín = lány.
Blue = boy. Kék = fiú.

BATTERIES — ELEMOK

Requires 3 x Button cell AG13 (LR44) Batteries. A játékot 3 db AG13 (LR44) típusú elem működteti /Cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries. Az elemek cseréjéhez csavarhúzó szükséges, melyet a szett nem tartalmaz.

- Batteries should be replaced by an adult and inserted observing correct polarity.
- Always check to ensure the compartment lid is correctly sealed and secured before giving the toy to the child.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Batteries are to be removed from the product before long-term storage.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Use new batteries to obtain best performance.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Keep batteries separated during disposal to prevent short circuits.

- Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felhívott felügyelete ajánlott.
- Mielőtt gyermekhez kerülne a termék, alaposan győződjünk meg arról, hogy az elemek biztonságosan lettek-e rögzítve, hogy a gyerek ne legyen bűz.
- A nem újratölthető elemeket ne töltsd újra.
- Töltés előtt távolítsd el az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek töltését felhívott módon végezd.
- A lemerült elemeket távolítsd el a játékból.
- Az elemek behelyezésénél ügyelj a helyes polaritásra.
- Ne zárd rövidre az elemek kivezetéseit.
- Ha a játék hosszú ideig nincs használva, vedd ki az elemeket.
- Ne keverd a régi és új elemeket.
- Az elemeket ne tedd ki nyílt lángnak.
- A használt elemek gyűjtéséről tájékozdj a lak helyeden kijelölt, illetékes szerveknél.
- A töltéskor működés érdekében új elemeket használd.

WARNING: This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately and safely. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, call your local Poison Information Hotline and seek immediate medical attention. **FIGYELEM:** A termék működéséhez elemek szükségesek, ezért nagy elővigyázat igényel a használata. Az elemek súlyosan károsíthatják az egészséget. Amennyiben fennáll a gyanúja, hogy az elemet a gyermek lenyelte, vagy más úton a testébe került, azonnal forduljunk segítséghez, ugyanis akár 2 órán belül halál is okozhat.


FEEDING — ETETÉS

Your OMG! Pet loves to be fed.

- To feed your OMG! Pet, place the Smoothie in its mouth and gently push.
- Remove the Smoothie and your OMG! Pet will sound satisfied.

Az OMG! Kiskedvenc imád hamizni.

- Tedd a cumisüveget a szájához és óvatosan nyomd be ütközésig. Hallani fogod, ahogy szürcsöl.
- Ha elvette a cumit, a kiskedvenc elégedett hangokkal köszöni meg a hamit.



PETTING — SZERETGETÉS



Your OMG! Pet loves to be pet.

- Pet the area directly on top of your OMG! Pet's head, and it'll make content sounds.

Az OMG! Kiskedvenc imádja a szeretgetést.

- Ha a fejbűbőjén simogatsz, aranyos hangokkal hálálja meg.



ATTENTION

FIGYELEM!

Your OMG! Pet loves attention.

When you leave your OMG! Pet alone, it will occasionally cry out to be fed.

If you do nothing, your OMG! Pet will fall asleep within a few minutes.

You can wake it up at any time by:

- Feeding
- Switching it 'OFF' then back 'ON'.

Az OMG! Kiskedvenc vágyik a figyelemre.

Ha magára hagyod, egy idő után sírni kezd, hogy etesd meg. Ha továbbra sem figyelsz rá, pár percen belül álomba merül.

Bármikor felébresztheted, ha:

- Megeteted
- Kikapcsolod, majd visszakapcsolod.

TROUBLESHOOTING — HIBAEHÁRÍTÁS

Functions do not match instructions

- Always ensure the switch is in 'ON' position.
- Depleted batteries may result in functions or sounds not working correctly. Please replace all batteries.

Petting does not work

- Ensure switch is in 'ON' position and unit has fresh batteries.
- Make sure you're touching the area on top of the head.
- Try using more of your hand to maximize surface contact.

Color change Smoothie

- Smoothie needs to be placed in warm water for effective color change.
- Change is not permanent - when Smoothie returns to ambient temperature, color will fade back to normal.
- Ensure Smoothie is dry before inserting into OMG! Pets mouth.
- Do not place OMG! Pets in water - doing so will damage the electronics!

Ha a funkciók nem a leírásnak megfelelően működnek

- Mindig győződj meg arról, hogy be van-e kapcsolva.
- Az elemek cseréje általában megoldja a gondokat.

Ha a szeretgetésre nem reagál

- Győződj meg arról, hogy be van-e kapcsolva.
- Légy biztos benne, hogy a megfellelő helyen érzed hozzá.
- Igyekezz nagyobb területet letakarni a kezaddal, hogy az érintéssérzőkkel jobban működjen.

A színváltás cumisüveg

- A színváltáshoz meleg vízbe kell meríteni a tetejét
- A szín nem tartós, szobahőmérsékleten visszaváltozik eredeti színére
- Szárítsd meg, mielőtt a kiskedvenc szájához érinted
- Az interaktív kiskedvencet tartsd távol a víztől, mert az károsíthatja a játék elektronikáját.

FCC STATEMENT — FCC nyilatkozat

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felel meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használja és sugároz.

FIGYELEM: Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

JEGYZET: Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződj meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

WARNING: TO AVOID SCALDING DO NOT USE WATER ABOVE 120°F/49°C WITH COLOR CHANGE BOTTLE. DO NOT IMMEDIATELY IMMERSIVE IN WATER, SURFACE WASH ONLY. DO NOT PLAY SOUNDS CLOSE TO YOUR EAR. **CAUTION:** ELASTIC MATERIAL. NOT APPROPRIATE FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 3. ADULT SUPERVISION SHOULD BE ENCOURAGED FOR YOUNG CHILDREN. PLEASE REMOVE ALL PACKAGING ATTACHMENTS BEFORE GIVING THIS PRODUCT TO A CHILD. DO NOT EAT. **IMPORTANT:** FOR BEST COLOR CHANGE EFFECT USE WARM WATER (35-42°C/95-107°F). DROPPING LITTLE LIVE OMG! PETS TOY MAY CAUSE DAMAGE THAT PREVENTS LITTLE LIVE OMG! PETS FUNCTIONS. PLEASE RETAIN PACKAGING DETAILS FOR FUTURE REFERENCE SINCE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING PRODUCT. COLORS AND CONTENTS MAY VARY. DOES NOT CONTAIN LATEX OR NATURAL RUBBERS.

FIGYELEM: A játék elemekkel működik, melyek tartozéka. Ügyeljünk, arra, hogy az elemek ne okozzanak egészségügyi károsodást. A csomagolás nem a termék része, azt távolítsuk el, mielőtt a gyermeknek adnánk. Nem ehető. Elasztikus anyag, kisgyerekek esetén, használata szülői felügyelet mellett ajánlott. A cumisüveg színétől függ a játék neve (merítsük azt meleg vízbe: 35-42 fokig). A játék működtetésével kapcsolatos információkat a használati utasítás tartalmazza, melyet ajánlatos figyelmesen elolvasni. A termék színeiben vagy részleteiben eltérhet a bemutatottaktól. Órizz meg a csomagolást, ha később információkra lenne szükség. Tisztítása nedves ronggyal, az elemtartó alapos száradására ügyeljünk.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

INCLUDES:
1 OMG! PET
1 SMOOTHIE
3 X LR44 BATTERIES
1 BIRTH CERTIFICATE
1 INSTRUCTION BOOKLET

A csomagolás tartalma:
1 x OMG! Kiskedvenc
1 x cumisüveg
3 x LR44 elem
1 x születési anyakönyvi kivonat
1 x használati útmutató



www.moosetoys.com
©2018 Moose.
MADE IN CHINA

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

FIGYELEM!
FULLADÁSVESELY - Apró alkatrészek.
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.



OMG! PETS
SOOFT!

15+
SOUNDS &
REACTIONS
HANG &
REAKCIO

FOR AGES
5+

5 éves kortól

INSTRUCTION BOOKLET
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Little Live

