



Csavard fel!

KARKÖTŐ KÉSZÍTŐ SZETT

Kövessd az utasításokat, hogy készíthess magadnak különféle stílusú Csavard fel ékszereket.

Díszítsd Színes, csillogó fonalakkal, gombokkal, gyöngyökkel, varázslatokkal és rojtokkal, csavard, tekerd akár cikk-cakkban.




a csomagolás nem tartalmazza: olló és szalag

Készíts egy rojtot


Szükséged lesz:
3x 60 cm-es vékony fonalra
3x 45 cm-es vékony fonalra

- 1 Tekerd fel a 60 cm-es fonalat 7x két tuskére, végül két 5cm-es véget kapsz majd. (1-es ábra)
- 2 Kösd össze a fonál két végét. (1-es ábra)
- 3 Fogd a 45 cm-s fonalat és köss két csomót a feltekert fonál köré (2-es ábra)
- 4 Húzd le az összetekert szalagokat a Twisterről és kapcsold össze az állítható kapoccsal a kisebbik hurkot. Ha nehéznek érzed kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen.
- 5 Told közelebb a csomót az állítható kapocshoz, majd vágd le a fonál végeit.

1. ábra



2. ábra



3. ábra



Gyöngyök

Fűz rá gyöngyöket a fonalra, mielőtt elkezdted összetekerni őket.

Helyezd oda a gyöngyöket, ahol szeretnéd, hogy legyenek majd a karkötőn. Majd hagyd, hogy összetekeredjenek. Ilyen egyszerű!

1. ábra




Gyöngy tartók

Mókázz a gyöngysorokkal!


Itt láthatod, hogyan használd a gyöngysort a cikk-cakk karkötőhöz.

Kösd a gyöngysort az 5-9 cm-es vékony fonalhoz. Majd kötsd körbe cikk-cakkban.

1. ábra




2. ábra




Hogyan használd a gyöngyfűzőt

- 1 Fogj egy fonalat és dugd át a gyöngyfűző hurkon úgy, hogy 5 cm-t hagyj szabadon.
- 2 Addig rakd a gyöngyöket amíg a hurok tetejéhez nem érnek.
- 3 Húzd le a kis gyöngyöket úgy, hogy a fonál vége ne csússzon ki a hurokból.
- 4 Ha befejezted, húzd ki a fonalat a hurokból és helyezd a csavaróba.

1. ábra



2. ábra



TWISTER KAPCSOLÓ VÉG

Be/Ki/Be
Egyszeres tekerés → Dupla tekerés



Külső 3 tekerő


Középső tekerő

HOROG VÉG

Horog


Kioldás

Lezárás




Használati utasítás

Húzd hátra a csavarót, hogy kijöjjön a horog a szárákból. Akaszd bele a fonalat, majd engedd el.



Mindegyik fonálnak van egy bemetszése, ahol kivezethető, hogy ne csavarodjanak a karkötőbe a felesleges szálak.




Horony

Ragaszd a fonalak végeit a tekerőkhöz, ha összegabalyodnak

Elemekkel kapcsolatos információk

Ez a játék két cserélhető „AA” alkáli elemmel működik. Az elemek nem újratölthetők és nem tartalmaznak higanyt. AZ ELEMET MINDENKÉPPEN FELNŐTT HELYEZZE BE! Kövesse a kép utasításait. Csillagszavarrhúzó ajánlott.



Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések:

Az elemek behelyezését vagy töltését felnőtt végezze. Töltés előtt távolítsuk el az újratölthető elemeket a játékból. A nem tölthető elemeket ne próbáljuk meg tölteni. Az elemek töltését felnőtt felügyelettel végezzük. Ne keverjük a különböző típusú elemeket pl.: alkáli, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemek. Soha ne keverjük a régi és új elemeket (minden elemet egy időben cseréljünk ki). Csak megegyező vagy a gyártó által javasolt típusú elemeket használjunk. Az elemek behelyezésénél ügyeljünk a helyes polaritásra és mindig kövessük a játék- és az elemgyártó erre vonatkozó utasításait. A lemerült, vagy régi elemeket mindig távolítsuk el a termékből. Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket belőle. Ne zárjuk rövidre az elemek kivezetéseit.

Klasszikus csavar

Válogass össze színeket úgy, hogy passzoljanak egymáshoz! Tegyél rá gyöngyöket, gombot, vagy akár rojtot.


Szükséged lesz:

8x 44 cm-es fonálra

Vastag karkötő készítéséhez használj több fonalat.


- 1 Húzd el a kart, hogy lezárjon a horog
- 2 Köss rá három fonalat a horogra úgy, hogy egy 8 cm-es véget hagyj. Legyenek feszesek a fonalak.

1. ábra




- 3 Akaszd be a 3 fonal másik végét a horogba a tekerőn külön-külön.

2. ábra




- 4 **GYÖNGYÖK!** Ha szeretnél gyöngyöket a karkötődre most fűzd rá. Nézd meg a 4. oldalon, hogy tudod megcsinálni.

- 5 **A TEKERÉS ELSŐ LÉPÉSEI!** Állítsd az egyszeri tekerésre ami 20 forgatást jelent. Ez azért fontos mert, megtekeri és meghúzza a fonalakat, így megóvja a későbbi szétbomlástól.



- 6 **MÁSODIK LÉPÉS!** Kapcsold a Twistert a dupla tekerésre. Ez majd egybetekeri az összes fonalat.

3. ábra



- 7 Állítsd le a tekerést, ha már jó feszesek a fonalak majd csattal fogd össze a végét.

- 8 Ezzel a csattal együtt távolítsd el a karkötőt a gépből

- 9 Köss csomót a karkötők végére majd vágd le az 5 cm-s végeket a csomóról.

Csivi Csavi csavarás

Ez a stílus függ attól milyen vastag vagy vékony fonalat használsz és milyen feszesen csavarod és mennyi helyet hagysz ki.

Erre lesz szükséged:


1x 180 cm „A” színű vastag selymes zsinór

1x 180 cm „B” színű vastag metál zsinór

- 1 Húzd el a kart, hogy lezárjon a horog

- 2 Mérj ki mindkét zsinórból 35 cm-t, majd hajtsd félbe. Húzd meg a hajtást a horgos végéhez és a másik végét akaszd a középső tekerőbe.

1. ábra



Húzd meg a hajtást a horgos végéhez és a másik végét akaszd a középső tekerőbe. Most már 2 rövid vég és két hosszú fonál van. (1. ábra) Győződj meg róla, hogy a rövid vége van a tekerő bemetszésében, vagy rögzítsd őket a középső tekerőre.

- 3 **GYÖNGYÖK!** Ha szeretnél gyöngyöket a karkötődre most fűzd rá. Nézd meg a 4. oldalon, hogy tudod megcsinálni.

- 4 **A CSAVARÁS ELSŐ LÉPÉSE** Fogd a csavarodó fonalakat, és állítsd a Twister kapcsolót az egyszeri tekerésre. Mozgasd a fonó zsinórokat a horog végéhez, 2,5 cm távolságra tőle.


2. ábra



- 5 A felénél csinálj egy hurkot a végére.

- 6 **A CSAVARÁS MÁSODIK LÉPÉSE!** Állítsd a Twister kapcsolót az egyszeri tekerésre, és vezesd vissza a fonalakat a tekerő pöckökhöz, hogy egymáshoz közel helyezkedjenek el.

3. ábra



- 7 Állítsd le a Twistert és csatold el a karkötő végét egy csattal

- 8 Óvatosan távolítsd el a karkötőt a gépből úgy, hogy mindkét végét fogod.

- 9 Köss két laza csomót a karkötő két végére a hurok alatt. vágd le a maradék 5 cm fonalat

4. ábra



Vékony karkötő készítéséhez használj vékony fonalat

Tekerd Csavard

Ha szeretted a csavargást ez pont neked való!


Szükséged lesz:

1x 77 cm-es vastag alap fonálra

4x 77 cm-es vékony tekerésre való fonálra


- 1 Húzd el a kart, hogy lezárjon a horog
- 2 Hajtsd félbe a fonalat, akaszd be a horogba, majd a másik végét akaszd be a középső tekerőbe.

1. ábra




- 3 **GYÖNGYÖK!** Ha szeretnél gyöngyöket a karkötődre most fűzd rá. Nézd meg a 4. oldalon, hogy tudod megcsinálni.

2. ábra



- 4 Kösd a csavarodó zsinórokat az alapzsinórhoz, 2,5 cm távolságra a horogtól, egy 8 cm-es véget hagyva.

3. ábra



- 5 Csavard meg a csavarodó zsinórokat az ujjaiddal. Ismételd meg a műveletet.

- 6 **INDULHAT A CSAVARÁS** Állítsd a Twister kapcsolót az egyszeri tekerésre, és irányítsd a csavarodó zsinórok másik végét.

4. ábra



- 7 Amikor végeztél csatold el egy csattal a karkötő végét. Távolítsd el a karkötőt a gépből majd köss csomót a végeire.

Vágd le a felesleges részeket, tegyél még rá gyöngyöt, hogy mókás fityegőket kapj. Adj egy pötty ragasztót a csomókhoz.

Cikk-Cakk

Szuper izgalmas! Próbáld hosszabb fonállal a cikk-cakkot úgy, hogy többször tekered előre és hátra.

Erre lesz szükséged:

1x 80 cm alap zsinór

1x 120 cm cikk cakk zsinór

To make a thick bracelet you will need 10–20" more zig zag cord and several thick base cords.


- 1 Húzd el a kart, hogy lezárjon a horog

1. ábra



- 2 Hajtsd félbe a fonalat és akaszd a horogra, majd köss rá egy csomót, a másik végét meg kösd a középső csavaróhoz.


2. ábra



- 3 **GYÖNGYÖK!** Ha szeretnél gyöngyöket a karkötődre most fűzd rá. Nézd meg a 4. oldalon, hogy tudod megcsinálni.


- 4 Kösd a cikk-cakk fonalat a fonal másik végére és hagyd ki 7 cm-t majd akaszd a középső csavaróhoz.

3. ábra



- 5 **KÉSZÍTÉS!** Tartsd feszesen a cikk-cakk fonalat, és nyomd meg a Twister kapcsolót kettes tekerésre. Vezesd a cikk-cakk fonalat a horog végéhez, és próbáld meg egyenletesen feltekerni.

4. ábra



- 6 Amint elérted a csomót próbáld meg visszafelé irányítani a cikk-cakk fonalat. a cikk-cakk minta így fog megjelenni.

- 7 Állítsd meg a tekerőt, amint a végéhez ért csatold le a végét és óvatosan vedd ki a gépből.

- 8 Köss mindkét végére két nagy csomót.

Tipp! ha esetleg több fonállal dolgoztál mint hat dupla csomót köss a végére.