

SLW9746 Táncszőnyeg használati útmutatója

A táncszőnyeg első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket a használat során. Ezután kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi hivatkozás végett. Amennyiben harmadik személynek ajándékozná a szőnyeget, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Táncszőnyeg



Cikkszám: #SLW9746

Tartalom: 1 db szőnyeg és 1 db MP3 kábel

Használat előtt:

Nyissa fel a hátulján lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével, majd helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék). Zárja le az elemtartót és fektesse le a szőnyeget. Bekapcsoláskor a szőnyeg lejátszik egy dallamot - ezzel jelzi, hogy játékra kész.

JÁTÉK

- Az alap mód az 1-es mód, amiben a gyerekek szabadon táncolhatnak a szőnyegen, az 5 gomb pedig érintésre hangot ad ki.
- Nyomd meg a  gombot, hogy háttérzenét válassz.
- A 2-es móddal a gyerekeknek a felvillanó fényeket követve kell táncolniuk.
- Nyomd meg a  gombot, hogy háttérzenét válassz a játékhoz.
- A tempó a + és - gombokkal állítható.
- A gyerekeknek több mint 7 alkalommal kell helyesen lépniük ahhoz, hogy a szőnyeg hurrá hangot hallasson.
- Bedugva: ha külső zenelejátszót csatlakoztatunk, a beépített zenék nem lesznek elérhetők.
- A hangszóró a külső zenét fogja lejátszani, és véletlenszerűen villan fel a szőnyeg. A gyerekek ekkor is együtt táncolhatnak a zenével a gombokon.

A TERMÉK ÁBRÁJA



ELEMEKKEL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Az elemeket felnőtt cserélje.
- Ne keverje az alkáli, a hagyományos és a tölthető elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással helyezze be.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse.
- A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsse.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a szőnyegen.
- A szőnyeg nem mosható.
- A játék 3 éven felüli gyerekek számára ajánlott. Felnőtt felügyelete mellett használja.