



MŰKÖDÉS

Játék előtt távolítsd el az akkumulátor szigetelését. Játékhoz helyezd a cumisüveges Bájos Bocscok szájába, aki cumizni kezd, és az orra villogni fog. Ha 5 másodpercnél korábban kiveszed a cumisüveget a baba szájából, legalább 20 másodpercig sírni fog. Amint visszateszed a cumit, Bájos Bocscok abbahagyja a sírást, és cumizik tovább. Legalább 5 másodpercig tartsd a szájában a cumisüveget. Bájos Bocscok csak akkor hagyja abba a cumizást, ha kiveszed a szájából a cumisüveget. Amikor jól lakott, és kiveszed a szájából a cumit, kuncog egyet, azt mondja, „Szeretlek, Anya!”, és álomba szenderül. A játék befejeztével Bájos Bocscok orrosckája még 6 percig percenként villan egyet, utána a termék alvó üzemmódba kerül. A játék újraindításához helyezd a cumisüveget a baba szájába.

FUNCTIONING

Before starting to play remove insulator from battery case. To start playing, insert baby bottle in Coccolotto's mouth. It starts sucking and the nose starts blinking. If you remove the baby bottle before 5 seconds, Coccolotto starts crying which will last 20 seconds. If you insert the baby bottle into Coccolotto's mouth again, it stops crying and starts sucking. Keep the baby bottle in the mouth for at least 5 seconds. Coccolotto stops sucking only when the baby bottle is removed from its mouth. Once the baby bottle is removed from Coccolotto's mouth, it giggles, says "Love you Mama" and falls asleep. Once gameflow ends, Coccolotto's nose will blink every minute for 6 minutes. After 6 minutes, the product will go into sleep mode. To reactivate the game, insert the baby bottle into Coccolotto's mouth.

FONCTIONNEMENT

Avant de commencer à jouer, retire l'isolateur du boîtier de la batterie. Pour commencer à jouer, insère le biberon dans la bouche du Coccolotto. Il commence à téter le biberon et son nez commence à clignoter. Si tu retires le biberon avant 5 secondes, Coccolotto commence à pleurer et cela durera 20 secondes. Si tu insères de nouveau le biberon dans la bouche de Coccolotto, il arrête de pleurer et recommence à téter. Maintenir le biberon dans la bouche pendant au moins 5 secondes. Coccolotto arrête de téter seulement lorsque le biberon est retiré de sa bouche. Une fois que le biberon est retiré de la bouche de Coccolotto, il rit, dit «Love you Mama» et s'endort. Une fois le jeu terminé, le nez de Coccolotto clignotera toutes les minutes pendant 6 minutes. Après 6 minutes, le produit passera en mode veille. Pour activer le jeu, insère le biberon dans la bouche de Coccolotto.

WERKING

Verwijder voor het spelen de bescherming in het batterijvak. Om te beginnen met spelen, stop het flesje in de mond van Coccolotto. De pop begint te zuigen en de neus begint te knipperen. Haal je het flesje 5 seconden weg, dan begint Coccolotto minstens 20 seconden te huilen. Stop je het flesje weer in de mond van Coccolotto, dan stopt het huilen en begint de pop weet te zuigen. Hou het flesje minstens 5 seconden in de mond. Coccolotto stopt met zuigen als je het flesje uit haar mond haalt. Zodra de fles uit de mond van Coccolotto is, begint de pop te giechelen, zegt ze "Love you mama" en valt in slaap. Als de speelcyclus stopt, blijf de neus van Coccolotto nog 6 minuten knipperen. Na 6 minuten schakelt het product zichzelf uit. Om opnieuw te spelen, stop het flesje weer in de mond van Coccolotto.

FUNKTIONSWEISE

Vor dem erstmaligen Spielen das Isolierteil aus dem Batteriefach entfernen. Um zu spielen, die Babyflasche in Coccolotti Mund stecken. Es beginnt zu nuckeln und die Nase beginnt zu blinken. Wird die Babyflasche innerhalb von 5 Sekunden wieder entfernt, beginnt Coccolotti zu weinen und weint für ca. 20 Sekunden. Wird die Babyflasche wieder in Coccolotti Mund gesteckt, hört es zu weinen auf und beginnt zu nuckeln. Die Flasche für mindestens 5 Sekunden im Mund belassen. Coccolotti hört erst mit dem Nuckeln auf, wenn die Flasche aus dem Mund entfernt wird. Sobald die Babyflasche aus Coccolotti Mund entfernt wurde kichert es, sagt "Love you Mama" und schläft ein. Wenn nicht mehr mit Coccolotti gespielt wird, wird seine Nase für 6 Minuten jede Minute blinken. Nach 6 Minuten wird Coccolotti in den Schlafmodus übergehen. Um ihn wieder zu aktivieren, einfach die Babyflasche wieder in den Mund stecken.

FUNCIONAMIENTO

Antes de empezar a jugar, extrae la lengüeta aislante del compartimento de las pilas. Para empezar a jugar, inserta el biberón en la boca de Coccolotto. Empezará a beber y la nariz se le iluminará. Si sacaras el biberón antes de que pasen 5 segundos, Coccolotto empezará a llorar durante 20 segundos. Si vuelves a poner el biberón en la boca de Coccolotto, dejará de llorar y empezará a succionar. Deja el biberón en la boca durante por lo menos 5 segundos. Coccolotto dejará de succionar cuando le saques el biberón de la boca. Cuando saques el biberón de la boca de Coccolotto, ser reirá, dirá "Love you, mama" y se dormirá. Al fin del ciclo de juego, la nariz de Coccolotto parpadeará durante 6 minutos. Transcurrido este tiempo, el producto se pondrá en modo de reposo. Para reactivarlo, inserta el biberón en la boca de Coccolotto.

FUNCIONAMENTO

Antes de começar a brincar, remove a lingueta isoladora do compartimento das pilhas. Para começar a brincar, insere o biberão na boca de Coccolotto. Ele vai começar a chuchar e o narizinho dele vai piscar. Se removeres o biberão antes que passem 5 segundos, Coccolotto vai desatar a chorar durante 20 segundos. Se voltares a pôr o biberão na boca de Coccolotto, ele vai parar de chorar e vai começar a chuchar. Deixa o biberão na boca dele durante pelo menos 5 segundos. Coccolotto para de chuchar quando o biberão é removido da boca dele. Quando tirares o biberão da boca de Coccolotto, ele vai rir, vai dizer "Love you Mama" e vai adormecer. No fim do ciclo de jogo, o nariz de Coccolotto vai piscar durante 6 minutos. Decorrido esse tempo, irá entrar em modo de repouso. Para reativá-lo, insere o biberão na boca de Coccolotto.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι αφαιρέστε το μονωτικό υλικό από τη θήκη μπαταρίας. Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, εισάγετε το μπιμπερό στο στόμα του Coccolotti. Θα ξεκινήσει να πιπιλίζει το μπιμπερό και θα αναβοσβήνει η μύτη του. Εάν αφαιρέσετε το μπιμπερό σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, το Coccolotti θα ξεκινήσει να κλαίει για 20 δευτερόλεπτα. Εάν εισάγετε ξανά το μπιμπερό στο στόμα του Coccolotti, θα σταματήσει να κλαίει και θα ξεκινήσει να πιπιλίζει το μπιμπερό. Αφήστε το μπιμπερό στο στόμα του για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το Coccolotti θα σταματήσει να πιπιλίζει το μπιμπερό μόνο όταν αφαιρεθεί από το στόμα του. Όταν το μπιμπερό αφαιρεθεί από το στόμα του Coccolotti, θα χαχανίσει, λέγοντας "Σε αγαπώ μαμά" και θα πέσει για ύπνο.

ÇALIŞTIRMA

Oyuna başlamadan önce pil bölmesindeki yalıtkan parçayı çıkarın. Oyuna başlamak için Coccolotto'nun ağzına biberonu dayayın. Bebek biberonu emerken burnu oynayacak. Biberonu 5 saniyeden önce geri çekerseniz Coccolotto 20 saniye boyunca ağlar. Biberonu tekrar verdiğinizde bebek ağlamayı bırakır emmeye başlar. Biberonu en az 5 saniye Coccolotto'nun ağzında tutun. Biberon ağzından geri çekildiğinde Coccolotto emmeyi bırakır. Biberon çekildikten sonra kıkırdarak "Love you Mama / Seni seviyorum Anne" diyerek uykuya dalar.

