3+

# Irka-firka szőnyeg

**Javaslat:** Színezés előtt az egész rajzfelületet töröljük át langyos, szappanos vízzel. Öblítsük le és töröljük teljesen szárazra.

1

**Rajzolgass és színezz!**

2

**Töröld le és szárítsd fel!**

3

**Rajzolj újra és újra!**

## A FELTÖLTHETŐ TÖRLŐPÁLCA FELTÖLTÉSE

1

Csavarjuk le a fogantyút.

2

Töltsük fel vízzel és adjunk hozzá 2 csepp mosogatószert.

3

Csavarjuk vissza a fogantyút a törlőpálcára.

**MEGJEGYZÉS:** tárolás előtt csavarjuk le a fogantyút és öntsük ki belőle a vizet.
**FONTOS:** a törlőpálcát használat előtt üzemeljük be. Az előkészítéshez nyomogassuk a puha végét egy lapos felületre legfeljebb 50 alkalommal, amíg nedvesnek nem érezzük.

**A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN:** az Irka-firka szőnyeg rajzfelülete kizárólag a mellékelt filctollakkal működik. **NE HASZNÁLJUNK HOZZÁ SEMMILYEN MÁS TÍPUSÚ CRAYOLA FILCTOLLAT.** Használat előtt töröljük át a rajzfelületet langyos, szappanos vízzel. Öblítsük le, majd töröljük teljesen szárazra. A nedvesség megakadályozza a színek megjelenését. A Feltölthető Törlőpálca kizárólag az Irka-firka szőnyeg rajzfelületén működik. Amennyiben az Újratölthető Törlőpálca többlet nedvességet hagyna a felületen, szárítsuk fel a Törlőkendővel, mielőtt ismét rajzolni kezdenénk. A filctollakra zárjuk vissza a kupakjukat használat után. A ColourPOP!™ Lemosható Filctollak befolyásolhatják egyes felületek megjelenését. A háztartási felületekről **AZONNAL** töröljük le. Olyan felületek közelében, amelyek nem moshatóak, lehetőleg ne használjuk a ColourPOP! Lemosható filctollakat. A termék tárolásához egyszerűen tekerjük fel, vagy hajtsuk össze óvatosan így megelőzendő az összegyűrődését. **NE VASALJUK KI** vagy melegítsük az Irka-firka szőnyeg felületét.

**TISZTÍTÁSA:** a termék használata után mindig mossunk kezet szappanos vízzel. Öblítsük át a ruházatot vagy kemény felületeket hideg vízzel. Amennyiben a színek újra megjelennek, mossuk le langyos, szappanos vízzel. Használat után zárjuk vissza a filctollak kupakját. Amennyiben szükséges, tisztítsuk meg az Irka-firka szőnyeg külső felületét enyhe szappannal és vízzel, majd levegőn szárítsuk meg. Ne tegyük mosógépbe, vagy szárítógépbe. A rajzfelületet tárolás előtt mindig tisztítsuk meg és töröljük szárazra.

**TISZTÍTÁSSAL ÉS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK**

**A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN:** A ColourPOP! filctollak festéke lemosható a bőrről és a legtöbb mosható ruháról. Azonnal mossa ki a szennyezett ruhát melegvizes programon, előmosás és klóros adalékanyag nélkül. Többszöri mosás szükséges lehet.
**FOLTOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:** A filctollakat csak az erre a célra szánt felületeken használjuk. Tartsuk távol tapétától, festett falaktól, kész és félkész fa felületektől, vinyl felülettől, szőnyegektől és egyéb nem mosható felületektől. Kérjük, őrizze meg a csomagolást, a rajta található információkra a jövőben még szüksége lehet! A termék tartalma, színei és jellemzői eltérhetnek a csomagoláson láthatótól.

CE

Kérjük, őrizd meg a használati útmutatót a későbbi hivatkozás végett.

**MINŐSÉGI GARANCIA**
Valamennyi Crayola termék minőségét garantáljuk. Amennyiben ez a termék nem működik rendeltetésszerűen, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Email: info@modell.hu
Tel.: + 36 1 431 7451

Code#: 256459.206
**www.crayola.hu**

Crayola A Hallmark Company

©2017 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, England.
Patent 6,124,377.

Modell & Hobby TOYS

Magyarországon forgalmazza:
**Modell & Hobby Kft.**
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;
Tel: 06-1/431-7451;
www.modellhobby.hu

Creative
610-253-6272

Description: **Color & Erase Mat, Instructions_EAME**
Code #: **81-2006-E-100**

Artist Contact: Elyse Garcia x4903
Alternate Contact: Janet O'Neil x4894
Date: 4-13-17
Vendor: CHK
Licensing Style Guide/ISBN: N/A
Licensing Approval Number: N/A

Colors
PMS 356

Comments
Original AR (3/22/17)

- Translation updates for running change:
FR "Devisser" to "Dévisser"
"ColourPOP !" to "ColourPOP!" (4/5/17)

- Outstanding copy for running change added:
"We recommend: Before coloring, wipe the entire drawing surface with warm soapy water. Rinse off and dry completely. "
"Clean & dry drawing surface before storing." (4/13/17)